

**안심 보안의** 첫걸음, **로비스**와 함께 시작하세요.

# **전화 출입인증기** 사용설명서

고객 센터 1588-9374

# 

#### 시작하기

1.연결 상태 확인하기	04
2.회원가입/로그인	
3.장소 추가	

#### 화면 구성 및 설명

홈 화면	06
보관 화면	08
회원 화면	09

#### 사용 방법

경비 설정하기	10
알림 설정하기	12
인증 기록 조회/검색하기	13
회원 관리하기	14

# 시작하기

### 1. 연결 상태 확인하기



"5V"전원 포트에 제공된 어댑터(5V/3A/C타입)가 연결되었는지 확인합니다.
 • 전원이 공급되면 자동으로 켜집니다.

(2) "LAN1"포트에 인터넷 선이 연결되었는지 확인합니다.

•정상적으로 연결되어 있으면, "LAN1" 포트의 불이 깜빡입니다.

3 시리얼번호(S/N)를 확인합니다.인증코드를 확인합니다.

# 2. 회원가입/로그인

• "로비스 가드"를 검색하여 다운받습니다. - "안드로이드", "아이폰" 모두 지원



• 회원 가입 후, 로그인 합니다.

- "자동 로그인"에 체크해주셔야 사용이 편리합니다.

- 아이디와 비밀번호 분실 시, 고객센터(1588-9374)로 연락부탁드립니다.

# 3. 장소 추가

• 로그인 후 "장소 추가"를 클릭하여 출입인증기를 등록합니다.



- 홈화면의 장소 이름 옆에 '노란색 점'이 사라지면 연결이 정상적으로
  완료되었다는 의미입니다. '노란색 점'이 사라지면 앱을 종료했다가 다시 실행시켜주세요.
- 📕 연결을 위해 2~3분 정도 시간이 소요됩니다.

### 화면 구성 및 설명

• 메인 화면은 홈, 보관, 회원으로 구성되어 있습니다.



🖪 홈 화면



🔁 장소 옆에 "노란색 점"이 생기면 장치와의 연결이 끊어져 있다는 의미입니다.

주식회사 로비스 · www.rovice.co.kr



✓ 자동문은 출입문의 상태 보기를 제공하지 않습니다.



#### • 출입 및 인증 기록을 확인할 수 있습니다.

보관	=	
🖳 출입 영상	>	
금 출입기록	> _	문 열림/닫힘 기록을 확인할 수 있습니다.
1 전화 인증 기록	>	전화 인증 기록을 확인할 수 있습니다.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>8</b> 회원	
(?) "출입 영상"은 부가서비	스 상품입니다	. 자세한 내용은 고객센터로 문의 부탁

"출입 영상"은 부가서비스 상품입니다. 자세한 내용은 고객센터로 문의 부탁 드립니다.



#### • 회원을 관리할 수 있습니다.



tip 회원제 운영을 하지 않더라도, 전화번호를 등록하여 출입 고객을 파악할 수 있습니다.

# 사용 방법

### 경비 설정하기



10 로비스 사용설명서

### • + 아이콘을 눌러 경비 시간을 추가할 수 있습니다.

- 경비 시간은 여러 개로 나누어 설정할 수 있습니다.
- 종료 시간이 "00:00" or "24:00"가 넘어가면 자동으로 다음 날까지 설정됩니다.

#### • 🖮 아이콘을 눌러 경비 시간을 삭제할 수 있습니다.

- 출입 경비 시간을 변경하려면 기존 동일 시간대에 설정되어 있는 출입 경비를 삭제하고 다시 설정해야 합니다.





• 홈 화면에서 ♤ → 알림 화면에서 ⑳ 아이콘을 눌러 설정할 수 있습니다.



12 로비스 사용설명서

# 인증 기록 조회/검색하기

• "보관" 화면에서 "전화 인증 기록"을 클릭합니다.

<	전화 인증 기록		Q
	2022년 4월 3주차	>	
2022-04-11	.(월요일)		>
2022-04-12	(화요일)		>
2022-04-13	(수요일)		>
2022-04-14	(목요일)		>
2022-04-15	(금요일)		>
2022-04-16	(토요일)		>
2022-04-17	(일요일)		$\left.\right>$

- 요일별로 인증기록을 확인할 수 있습니다.
- Q 를 눌러 특정 전화 번호의 인증 기록을 검색 할 수 있습니다.
- 인증 기록은 30일 동안 보관됩니다.

### 회원 관리하기

• 회원 관리 화면에서 원하는 회원 종류를 선택하여 관리할 수 있습니다.



